

Návod k obsluze a údržbě

Závěsný hák na nosné vidlice

V souladu s Nařízením Vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27. 05. 2008 s následnými doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17. 05. 2006 a s následnými doplněními).



Upozornění: Dříve, než uvedete přídatné zařízení do provozu, prostudujte si pozorně tento Návod k obsluze a údržbě.

Obsah:

- 1 Použití a uschování návodu**
- 2 Popis**
- 3 Montáž**
- 4 Použití**
- 5 Údržba**
- 6 Poruchy a opravy**
- 7 Bezpečnost při provozu**

1. Použití a uschování tohoto návodu:

Návod k obsluze a údržbě (dále jen Návod) je vydán společně s přídatným zařízením vyrobeným společností P.P.H. GAB mgr inž. Jan Czokalo, Stalowa Wola, v souladu s Nařízením vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27/05/2008 s následnými doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17/05/2006 a s následnými doplněními).

Níže uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby přídatné zařízení mohlo být řádně užíváno. Obsluha provádějící montáž, užívání, údržbu a opravy přídatného zařízení musí být řádně vyškolená k této činnosti.

Návod musí být považován za nedílnou součást přídatného zařízení a musí být uschován na přístupném a chráněném místě, aby byl kdykoliv k dispozici k nahlédnutí, a to až do doby, než bude přídatné zařízení vyřazeno z činnosti. V případě, že Návod bude ztracen nebo poškozen, musí uživatel požádat dodavatele o zaslání kopie. Výrobce i dodavatel si vyhrazují právo na úpravy nebo změny tohoto návodu bez předchozího upozornění a bez povinnosti doplnění výtisků, které byly dříve vydány k dispozici uživatelům.

Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za přídavné zařízení v případě:

- Použití v rozporu s Návodem k obsluze a údržbě.
- Přetížení s ohledem na zátěžový diagram vysokozdvížného vozíku včetně přídavného zařízení.
- Použití na vysokozdvížném vozíku, který neodpovídá specifikaci v kapitole Použití.
- Použití zařízení obsluhou, která nebyla řádně proškolená.
- Použití zařízení způsobem, který je v rozporu s platnými normami ČSN (EU) a platnými bezpečnostními předpisy.
- Nedostatečné údržby.
- Nepovolených konstrukčních zásahů a úprav (povoluje pouze výrobce nebo dodavatel).
- Použití náhradních dílů, které nebyly dodány přímo od výrobce (originální náhradní díly) nebo nejsou vhodné pro uvedený typ zařízení.
- Nedodržení platných bezpečnostních předpisů při manipulaci.
- Nedodržení postupu montáže.
- Vad vzniklých přepravou (nezajišťuje-li dodavatel).
- Vad vzniklých nevhodným skladováním.

2. Popis:

Jeřábový hák je tvořen základním svařovaným rámem s možností použití a montáže na vidlice vysokozdvížného vozíku. Po nasunutí na nosné vidlice vysokozdvížného vozíku je nutné zařízení zajistit proti sklouznutí pojistnými šrouby.

Technické údaje jsou uvedeny také na výrobním štítku.

Závěsný hák	UH 1/100
Hmotnost (kg)	10
Montáž na nosné vidlice průřezu (mm)	130 x 60
Celková nosnost zařízení (kg)	1 000
Nosnost při těžišti L = 500 mm	1 000

3. Montáž:

Toto zařízení musí být namontováno na vysokozdvizný vozík odpovídající nosnosti, na nosné vidlice odpovídajících rozměrů. Při montáži a obsluze používejte pracovní oděv a obuv.

- Zkontrolujte, zda nosné vidlice a nosná deska nejsou poškozeny.
- Nosné vidlice na vozíku mít být zajištěny proti posunu.
- Montáž se provádí nasunutím na nosné vidlice vysokozdvizného vozíku a zjištěním pojistnými šrouby.
- Zřízení musí být namontováno souměrně ve středu nosné desky.
- Dotáhněte přitlačné šrouby

4. Použití:

Přídavné zařízení je určeno pro zvedání břemen zavěšených na schválených vázacích prostředcích. Hmotnost břemene nesmí být větší než povolená zbytková nosnost zařízení nebo vysokozdvizného vozíku, na kterém je závěsný hák namontován.

Při používání přídavného zařízení je třeba postupovat dle následujících pokynů:

- Dodržujte vlastní nosnost vysokozdvizného vozíku včetně přídavného zařízení v návaznosti na zátěžový diagram.
- Dodržujte návod k obsluze přídavného zařízení a vysokozdvizného vozíku.
- Před použitím zkontrolujte správnost montáže a zajištění.
- Zkontrolujte upevnění zařízení na nosné vidlice.
- Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Přizpůsobte jízdu a její rychlost rozměrům zařízení a nákladu, omezeným manévrovacím schopnostem a provozními podmínkám.

5. Údržba:

V případě nedodržení bezpečnostních norem a stanovených termínů údržby přídavného zařízení je ohrožena jeho funkčnost a životnost. Při nedostatečné údržbě nebude brán zřetel na reklamaci v záruční lhůtě.

Denní kontrola (před použitím):

- Zkontrolujte správnost upevnění.
- Zkontrolujte neporušenost zařízení.
- Zkontrolujte správnost zajištění háku.

Periodická kontrola (po odpracování každých 200 MTH nebo jednou měsíčně):

- Zkontrolujte bezpečnostní značení, v případě jeho poškození je nutná obnova.
- Zkontrolujte stav závěsných háků.
- Zkontrolujte pojistné čepy a šrouby. V případě jejich deformace nebo výskytu trhliny vyřadte zařízení z provozu a kontaktujte prodejce, případně výrobce.

Veškeré úkony týkající se údržby se musejí provádět pouze, je-li zařízení mimo provoz!

6. Poruchy a opravy:

Opravy poruch může provádět pouze oprávněná osoba.

7. Bezpečnost při provozu:

- Zařízení smí obsluhovat pouze osoba, která je seznámena s obsluhou a bezpečnostními riziky a má platné oprávnění k řízení vysokozdvížného vozíku.
- Dbejte na dodržení nosnosti vozíku podle zátěžového diagramu a zbytkovou nosnost podle výšky zdvihu.
- Při práci dbejte na to, aby nedošlo k nárazu na pevnou překážku.
- V pracovním okruhu zařízení se nesmí pohybovat žádné osoby.
- Se zdviženým zařízením je nutné jezdit jen s maximální opatrností a pouze po rovných plochách.
- Nevstupujte pod zvednuté zařízení.
- Je zakázáno na zařízení přepravovat osoby či břemena a používat zařízení pro jinou manipulaci, než je přeprava výše uvedených materiálů.
- Je zakázáno tahat nebo tlačit břemeno pomocí zařízení.
- Udržujte bezpečnostní značení v dobrém stavu.
- Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy pro provoz vysokozdvížných vozíků a vázání břemen.
- Před používáním zkontrolujte správnost montáže a zajištění.
- Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny na zařízení.